



TREKHAKEN - ATTELAGES

n.v. G. DECONINCK

Molenwegel, 21

8790 Waregem - België

056 / 60 42 12 (5 l.)

TREKHAAK №: 202

voor : FORD TRANSIT + FOURGON 1100 66-85

PICK-UP

SAMENSTELLING :

- 1 trekhaak
- 1 bolhouder - zweestuk
- 1 bol Ø 50 compleet } (*)
- 2 moeren met bouten M 14-35 of flenskogel
- 2 moeren met houtbouten M 10 - 180(B) 50T
- 1 moer met bout M 10 - 30 (C)
- 2 rondsels 60 - 12 (B)
- 3 borgrondsel Ø 10 (B en C)
- 2 borgrondsel Ø 14 (*)

ATTELAGE № 202

pour : FORD TRANSIT + FOURGON 1100 66-85

PICK-UP

COMPOSITION :

- 1 Attelage
- 1 Equerre porte-boule
- 1 Boule Ø 50 complète } (*)
- 2 Ecrous avec boulons M 14-35 ou rotule à bourelle
- 2 écrous avec boulons à tête ronde M 10 - 180 (B) 50T
- 1 écrou avec boulon M 10 - 30 (C)
- 2 rondelles 60 - 12 (B)
- 3 rondelles de sécurité Ø 10 (B et C)
- 2 rondelles de sécurité Ø 14 (*)

MONTAGE - HANDLEIDING :

- 1º De vier bouten van de bumpersupports aan het chassis demonteren (eveneens de uitlaatpijp als deze hieraan bevestigd is, nadien monteren aan (C)).
- 2º De trekhaak plaatsen met (A) op deze 4 bouten (zie 1º). (B) onder de langsliggers en doorboren (Ø 10,5), de gaten in de laadruimte vermeerderen tot Ø 17mm, om de verhoogde rondellen met de bouten te monteren.
- 3º Monteren van (*) en alles degelijk aanschroeven.

NOTICE DE MONTAGE :

- 1º Démonter les 4 boulons des supports du pare-choc au chassis (ainsi que l'échappement, si c'est monté à ceci, après monter à (C)).
- 2º Placer l'attelage avec (A) sur ces 4 boulons (voir 1º). (B) en dessous les longerons et forer en Ø 10,5, agrandir les trous dans la tôle du coffre jusqu'à Ø 17 mm, pour placer les rondelles 60 - 12 avec les boulons.
- 3º Monter (*) et bien serrer le tout.

