

5565190 Ölfilter Nachrüstsatz



Lieferumfang

Montagehinweis



Flanschfläche reinigen und auf Verzug überprüfen. Aluminium Hohlschraube M14 eindrehen und mit Gabelschlüssel handfest anziehen. Dichtring überziehen.



Hohlschraube M14/M20 mit Dichtringen und Adapterring am Motorblock ansetzen. Sitz der Dichtringe zwischen Adapterring und Motorblock überprüfen. Hohlschraube festziehen.



Adapterring und Dichtung an Ölfilter leicht mit Öl benetzen. Ölfilter mit Öl füllen und montieren.

Nach erster Inbetriebnahme auf Dichtigkeit überprüfen!